

## Установка световой панели AR40 на популярные автомобили с бамперами ARB

				Установка на верхнюю трубу ARB Bull Bar			
Марка	Модель	Тип бампера	Установочный комплект	Панель отдельно	с фарами AR21	с фарами AR32	Комментарий
Ford	Ranger 2011+	Summit	ARM603	✓	✓	✓	Небольшое перекрытие с фарами AR32
		Deluxe	ARM476	✓	✓	✗	
		Алюм.	ARM476	✓	✗	✗	
	Everest	Summit	ARM603	✓	✓	✓	Небольшое перекрытие с фарами AR32
Алюм.		ARM476	✓				
Holden	Colorado 2012+	Summit	ARM603	✓	✓	✓	
		Deluxe	ARM476	✓	✓	✓	
	Colorado 7	Deluxe	ARM476	✓	✓	✗	
Isuzu	DMAX	Summit	ARM603	✓	✓	✓	
		Deluxe	ARM476	✓	✓	✓	
	MUX	Deluxe	ARM476	✓	✓		
Jeep	Wrangler JK	Deluxe	ARM761	✓	✓	✓	
	Wrangler TJ	Deluxe	ARM761	✓		✗	
	Grand Cherokee WH	Deluxe	ARM476	✓	✓	✗	
	Grand Cherokee	Deluxe	ARM476	✓	✓	✗	
Land Rover	Discovery 4	Summit	ARM603	✓	✓	✓	
	Discovery 3	Deluxe	ARM476	✓	✓	✓	
	Discovery 2	Deluxe	ARM476	✓		✗	
	Discovery 1	Deluxe	ARM476	✓		✗	
	Defender	Deluxe 060.3	ARM603	✓	✓		
		Deluxe 047.6	ARM476	✓	✓		
Mazda	BT50 2011+	Summit PX2+	ARM603	✓	✓	✓	Небольшое перекрытие с фарами AR32
		Deluxe PX1+	ARM476	✓	✓	✗	
		Алюм.	ARM476	✓	✗	✗	
Mitsubishi	Triton	Summit 15+	ARM603	✓	✓	✓	Небольшое перекрытие с фарами AR32
		Deluxe 09+	ARM476	✓	✓	✓	
		Алюм.	ARM476	✓	✓	✗	
	Pajero	Summit 15+	ARM603	✓	✓	✗	
		Deluxe	ARM476	✓			
Pajero Sport	Deluxe	ARM476	✓	✓	✗		
Nissan	Patrol Y62	Summit	ARM603	✓	✓	✓	
	Patrol Y61	Deluxe	ARM476	✓	✗	✗	
	NP300	Summit	ARM603	✓	✓	✓	Небольшое перекрытие с фарами AR32
		Алюм.	ARM476	✓	✗	✗	
D40	Deluxe	ARM476	✓	✓	✓		
Toyota	LC200	Алюм.	ARM476	✓	✓	✗	
		Summit	ARM603	✓	✓	✓	
		Deluxe	ARM476	✓	✓	✓	
	Prado 150	Summit	ARM603	✓	✗	✗	
		Deluxe	ARM476	✓	✓	✗	
		Алюм. 14+	ARM476	✗	✗	✗	
	Prado 120	Deluxe	ARM476	✓	✗	✗	
	Hilux 2015	Summit	ARM603	✓	✓	✗	
		Алюм.	ARM476	✓	✗	✗	
	Hilux 2005	Deluxe	ARM476	✓	✓	✗	
	LC70	Deluxe 60.3	ARM603	✓	✓	✗	
		Deluxe 47.6	ARM476	✓	✓	✗	
	FJ40	Deluxe	ARM603	✓	✓	✓	
	Tacoma 2016	Summit	ARM603	✓	✓	✓	
Tundra	Deluxe	ARM476	✓				
Volkswagen	Amarok	Deluxe	ARM476	✓	✓	✗	
							= ожидает подтверждения

### Большие траки

GMC	CHEV 2500/3500	Модульный	ARM761	✓	✓	✓	Необходимо наличие центральной трубы
Dodge	RAM 2500/3500	Модульный	ARM761	✓	✓	✓	Необходимо наличие центральной трубы
Ford	F250/350	Модульный	ARM761	✓	✓	✓	Необходимо наличие центральной трубы

**ВАЖНО:** Система крепления на трубу не рекомендуется для защитных бамперов ARB Sahara.